

CONFIGURATION REQUISE

ALLPLAN SHARE

CONFIGURATION LOGICIELLE ET MATÉRIELLE REQUISE

RÉSEAU

- > Connexion Internet stable et ininterrompue
- > **Configuration minimale:** Débit de données de 10 Mbit/s pour le chargement et de 20 Mbit/s pour le téléchargement, latence inférieure à 50 MS (mesurable par exemple avec Allplan Performance Diagnostics)
- > **Recommandation :** Débit de données de 50 Mbit/s pour le chargement et de 100 Mbit/s pour le téléchargement, latence inférieure à 10 MS (mesurable par exemple avec Allplan Performance Diagnostics)
- > Pilote réseau en cours
- > Connexions réseau de préférence via LAN au lieu de WLAN.

DOSSIER DE STOCKAGE LOCAL DES FICHIERS

- > Le stockage local de fichiers doit de préférence se trouver sur un disque dur local (SSD) car les lecteurs réseau ralentissent l'accès. Il ne doit pas être partagé par plusieurs utilisateurs ; cela peut entraîner d'énormes problèmes. L'emplacement du stockage local de fichiers s'affiche dans la fenêtre principale Allmenu.
- > Si nécessaire, vous trouverez des informations sur la modification du dossier de stockage de fichiers local dans une FAQ sur Allplan Connect, que vous pouvez appeler à l'aide du terme de recherche „Dossier de stockage local des fichiers Allplan Share“.

MATÉRIEL

- > L'équipement matériel doit répondre aux exigences minimales d'Allplan.

AUTRES CONDITIONS

- > Vous disposez d'un compte pour Allplan Bimplus/Allplan Connect/Allplan Campus.
- > Une équipe Bimplus a été mise en place.
- > Pour créer des projets Allplan Share : Vous êtes chef ou administrateur d'une équipe Bimplus
- > Vous disposez d'une ou de plusieurs licences pour l'option Allplan Share

