

# ROZSAH SLUŽEB ALLPLAN SHARE

Kombinace produktů Allplan Share, Allplan Architecture nebo Allplan Engineering a účtu Allplan Bimplus umožňuje přímo spolupracovat s partnery na celém světě na tomtéž Allplan projektu. Allplan Share je založen na BIM platformě Allplan Bimplus a poskytuje funkce jako například Model Viewer, nástroj pro správu úkolů Task Board, kontrolu revizí a mnohé další. Díky Allplan Share snížíte administrativní a personální náročnost, odpadnou další náklady na pořízení, instalaci a údržbu lokálního serveru, protože data jsou uložena v Allplan Bimplus Cloud.

## KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Allplan Share převezme centrální organizování CAD pracovišť a navrhování prostorového uspořádání a vytvoří výrazný synergický efekt v projekčních a konstrukčních kancelářích. Práce je přitom stejně snadná jako na běžném pracovišti. Velkou výhodou je vedle dostupnosti dat a projektů v Allplan Bimplus Cloud i centrální správa uživatelů a projektů.

## PARALELNÍ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTŮ

Allplan Share umožňuje současný přístup několika uživatelů k projektu, a to i v případě, že nejsou účastníky společné lokální sítě (LAN). Lokální síť lze tímto způsobem rozšířit o jednotlivá pracoviště. Přenos dat mezi lokalitami probíhá prostřednictvím Allplan Bimplus Cloud. Pomocí Allplan Share lze také propojit několik lokálních a externích pracovišť. V tom případě mají všichni účastníci přístup ke stejnému stavu projektových dat. Tímto způsobem jsou optimálně podporovány flexibilní struktury kanceláře.

## ZARUČENÁ INTEGRITA DAT

V rámci jedné verze programu Allplan je zajištěno, aby všechna data programu Allplan byla do detailu shodná a aby se neztratily žádné informace. Protože Allplan Share pracuje s původními daty Allplanu, nemůže dojít ke ztrátě informací.

## AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZACE

Vybraná data programu Allplan jsou automaticky přenášena do koordinačního BIM modelu platformy Allplan Bimplus, kde mohou být dále použita. Modely v programu Allplan a koordinačním modelu platformy Allplan Bimplus jsou vždy synchronizovány.

## JASNĚ STANOVENÁ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Vzhledem k centrální správě uživatelů a projektů Allplan Bimplus jsou role a přístupová práva všech účastníků projektu jasně stanovena. Tím je zajištěno, že projekty mohou spravovat, měnit, popř. prohlížet a třídit pouze autorizovaní uživatelé.

## SPOLEHLIVÁ OCHRANA DAT

Zabezpečení vašich dat má nejvyšší prioritu. Proto u Allplan Share klademe mimořádný důraz na komplexní ochranu. Přenos dat je před neoprávněným přístupem zabezpečen šifrováním.

Aktuální systémové požadavky najdete na [allplan.com/info/sysinfo](https://allplan.com/info/sysinfo)

**ALLPLAN Česko s.r.o.** > Žerotínova 1133/32 > 130 00 Praha > Tel.: +420 225 384 880  
[info.cz@allplan.com](mailto:info.cz@allplan.com) > [allplan.com](https://allplan.com)

**ALLPLAN Slovensko s.r.o.** > Bajkalská 19B > 82101 Bratislava > Tel.: +421 2 49251120  
[info.sk@allplan.com](mailto:info.sk@allplan.com) > [allplan.com](https://allplan.com)