

PRESTAZIONI ALLPLAN SHARE

La combinazione di Allplan Share e Allplan Architecture o Allplan Engineering assieme a un account Allplan Bimplus consente una collaborazione più diretta con i partner di progettazione che in tutto il mondo lavorano sullo stesso progetto Allplan. Allplan Share si basa sulla piattaforma Open BIM Allplan Bimplus e offre funzioni aggiuntive come ad esempio la Visualizzazione modelli, lo strumento di gestione dei compiti Pannello attività, il controllo delle revisioni e molto altro ancora. Allplan Share contribuisce a ridurre i costi amministrativi e di personale, eliminando i costi aggiuntivi per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di un server locale, visto che i dati sono salvati nell'ambiente cloud di Allplan Bimplus.

COMODITÀ D'IMPIEGO

Allplan Share si assume l'organizzazione centrale di postazioni CAD e di layout e crea importanti sinergie negli uffici di pianificazione e progettazione. Il lavoro diventa quindi semplice come in una normale postazione singola. Il vantaggio essenziale, oltre alla disponibilità dei dati e dei progetti nel cloud di Allplan Bimplus, è la gestione utenti e progetti centralizzata.

MODIFICA PARALLELA DEI PROGETTI

Allplan Share consente l'accesso in contemporanea a un progetto da parte di più utenti, anche se non fanno parte di una rete locale (LAN) comune. In questo modo, le reti locali si possono espandere alle singole postazioni di lavoro. Il trasferimento dati tra le sedi avviene tramite il cloud di Allplan Bimplus. Allplan Share consente di collegare l'una all'altra anche più postazioni di lavoro locali esterne. Tutte le parti coinvolte hanno accesso alla stessa versione dei dati del progetto, supportando così in modo ottimale uffici con strutture flessibili.

INTEGRITÀ DEI DATI GARANTITA

All'interno di una versione di Allplan si ha la garanzia che tutti i dati siano identici fin nel minimo dettaglio e che nessuna informazione vada persa. Allplan Share lavora con i dati Allplan originali in modo da evitare una perdita delle informazioni.

SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA

Dati selezionati di Allplan vengono trasferiti automaticamente nel modello di coordinamento BIM di Allplan Bimplus, dove è possibile riutilizzarli. I modelli in Allplan e nel modello di coordinamento BIM di Allplan Bimplus sono quindi sempre sincronizzati.

CHIARA REGOLAZIONE DEI DIRITTI DI ACCESSO

La gestione utenti e progetti centralizzata di Allplan Bimplus regola in modo chiaro i ruoli e i diritti di accesso di tutte le parti coinvolte nel progetto, garantendo così che solo gli utenti autorizzati possano gestire, modificare o visionare i progetti.

PROTEZIONE DEI DATI AFFIDABILE

La sicurezza dei vostri dati ha la massima priorità. Allplan Share dà quindi particolare importanza a una protezione completa. Il trasferimento dati è protetto contro gli accessi non autorizzati tramite la crittografia.

Requisiti di sistema aggiornati su [allplan.com/info/sysinfo](https://www.allplan.com/info/sysinfo)

