

REQUISITI SISTEMA ALLPLAN SHARE

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

NETWORK (RETE)

- > Connessione Internet stabile e ininterrotta
- > **Requisiti minimi:** velocità trasmissione dati: 10 Mbit/s Upload e 20 Mbit/s Download, tempo latenza inferiore a 50 MS (misurabile ad esempio con Allplan Performance Diagnostics)
- > **Consigliati:** velocità trasmissione dati: 50 Mbit/s Upload e 100 Mbit/s Download, tempo latenza inferiore a 10 MS (misurabile ad esempio con Allplan Performance Diagnostics)
- > Driver rete aggiornati
- > Connessioni di rete basate su LAN più veloci delle WLAN.

CARTELLA ARCHIVIO FILE LOCALE

- > Se possibile, la cartella archivio file locale dovrebbe essere salvata su un disco rigido locale (SSD) e non su un disco di rete per ragioni di velocità di accesso. Questa cartella non può essere utilizzata contemporaneamente da più utenti in quanto questo potrebbe causare una serie di problemi / conflitti. Il percorso della cartella archivio file locale viene mostrato nella finestra principale di Allmenu.
- > All'occorrenza, su Allplan Connect è disponibile una FAQ che descrive come cambiare il percorso della cartella archivio file locale. Per trovarla, fai una ricerca con la parola chiave „Cartella archivio file locale Allplan Share“.

HARDWARE

- > La dotazione hardware dovrebbe soddisfare almeno i requisiti minimi di Allplan.

ULTERIORI REQUISITI

- > Se disponi già di un account Bimplus/ Allplan Connect/ Allplan Campus
- > Se hai già configurato un Team Bimplus
- > Se desideri creare dei progetti Allplan Share devi essere il proprietario oppure l'amministratore del Team Bimplus
- > Se disponi di una oppure più licenze per l'opzione Allplan Share

